


Ķēdes spriegošana, regulēšana



Pedāļu mehānisms – ekscentra bukse

Atslēgas komplektā nenāk.

Instrumenti trīsriteņa montāžai, regulēšanai

- uzgriežņu atslēga (2.gab.) - 13 mm
- skrūvgriezis - krustveida
- lokveida atslēga - R = 16 vai satveramās kņabiles
- seškanta atslēga – 5 mm



SIA "VELO MACHINE"
Helmaņa ielā 11, Sigulda
RAŽOTS LATVIJĀ

www.velomachine.lv

TRĪSRITEŅA PASE

SPĀRĪTE



RAŽOTS LATVIJĀ

Trīsriteņa "SPĀRĪTE" lietošanas instrukcija

Cienījamie pircēji !

Šis velosipēds rada stabilitumu un drošības sajūtu īpaši uz nelīdzenām virsmām, jo nerada strauju savēršanās un apgāšanās risku atšķirībā no divriteņa ar papildus riteņiem. Bērns ātri iemācās braukt ar tradicionālo velosipēdu jo ir ķēdes piedziņas mehānisms, bet ne netradicionālais pedāļu pievads priekšējā ritenim.

Uzmanīgi izlasiet un iegaumējiet

- *Nekad neatstājiet bērnu trīsriteni bez uzraudzības.**
- *Neatļaujiet bērnam braukt mašīnu kustības ceļu joslās, ūdens noteku tuvumā, kāpņu tuvumā un citās bērnu drošībai bīstamās vietās.**
- *Uzmanīgi sekojiet līdzī kalnainos apvidos, jo braucot no kalna var sasniegt paātrinājumu, kurš nav piemērots Jūsu bērna vecumam.**

Drošības prasības .

Pirms bērna sēdināšanas uz trīsriteņa uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju !
Instrukciju prasību neievērošana var ietekmēt Jūsu drošību un trīsriteņa tehnisko stāvokli.
Jūsu trīsritenis atbilst rūpnīcas standartiem un nav paredzēts citiem mērķiem, kas nav saistīti ar braukšanu.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet priekšējā riteņa ass uzgriežņus, tiem ir jābūt cieši pievilktiem.
Trīsriteņa kustības laikā neatļaujiet bērnam aizmigt riteņa mehānismu, pedāļu mehānismu, ķēdi u.c. mehāniski kustošas detaļas.

Stūres un sēdekļa kāta augstums novelkas ar skavu, kas atrodas uz tās pamatnes daļas. Saudzīgi, bet pietiekami stipri nospriegojiet skavu vajadzīgā augstumā. Nepārvelkat skavu. Pārbaudiet, vai pareizi noregulēts sēdekļu un stūres izvirzījuma augstums, tie nedrīkst tikt izvilkti augstāk pār norādīto atzīmi! Sēdekļu un stūres izvirzījuma augstums ir noregulēts pareizi, ja sēžot uz trīsriteņa kājas ir pilnība iztaisnotas un aizskar zemi tikai ar kāju pirkstgaliem.

Pirms lietošanas (ja ir nepieciešams) noslaukiet no trīsriteņa putekļus kas radušies transportēšanas vai tirdzniecības laikā.

Ķēdes spriegošana .

1. Atskrūvēt un noņemt ķēdes aizsarga priekšējo daļu.
2. Atgrieziet (ne pilnībā) skrūvi, uzgriezni pedāļu mehānisma skavai.
3. Uzlikt lokveida atslēgu (vai knaibles) pedāļu mehānismam – ekscentra buksē (kopā ar metālisko apvalku) kurā ir iedobe un griezt ekscentra buksi pēc vajadzības. Pedāļu ass centram attālinoties no trīsriteņa aizmugurējās ass ķēde nospriegošies, bet tuvojoties trīsriteņa aizmugurējajai asij ķēde atslābināsies.
4. Pievilkt pedāļu mehānisma skavas skrūvi, uzgriezni.
5. Pārļiecinieties kad ķēde ir pietiekoši nospriegota un brīva no berzēšanās.
6. Uzlieciet ķēžu aizsarga priekšējo daļu un pieskrūvējiet.

Trīsriteņa apkope.

Regulāri notīriet netīrumus no trīsriteņa. Mazgājot trīsriteni ar ūdeni, lietojiet tīrāmos līdzekļus.
Savlaicīgi saelļojiet bukses un ķēdi.
Trīsriteņa eļļošanai nelietojiet augu izcelsmes eļļas, jo tā dēļ var rasties kaitīgs apsūbējums.
Nepieciešamības gadījumā trīsriteņa apkopi var veikt pie ražotāja, kā arī pie cita speciālista.

Garantijas saistības.

Garantija stājas spēkā pirkuma dienā.
Garantijas periods 2(divi) gadi.

Garantijas laikā bez maksas tiek mainītas detaļas un novērsti citi defekti , kas radušies ražošanā lietotu, bojātu detaļu vai arī nepareizas rūpnieciskās montāžas dēļ.
Garantija netiek piemērota gadījumā, ja bojājums radies nepareizas trīsriteņu lietošanas dēļ, t.i., ja netiek ievērotas trīsriteņa apkopes un lietošanas noteikumi, ja tas netiek tīrīts, ja tiek lietotas nepiemērotas smērvielas, ja tas tiek lietots, būdams nepareizi samontēts (ar rāmī nepietiekamā dziļumā ievietotu sēdekļa vai stūres stuti) vai nepiemēroti salāgots, ja ar to tiek braukts pār ceļu apmalēm vai citiem šķēršļiem. Garantija netiek piemērota dabisku detaļu nodiluma gadījumā (piem., ķēdēm, riepām, zobratiem, buksēm), ja trīsritenis ir ticis pārslogots, ja ir notikusi avārija, ja ticis lauzts ļaunprātīgi, ja trīsritenis ir lietots ne tam kam tas paredzēts (amatieru trīsritenis lietots braukšanai ekstrēmās trasēs vai dalībai sacensībās) .
Garantijas remonts tiek veikts, pircējam uzrādot kases čeku, kas saņemts trīsriteņa saņemšanas brīdī un trīsriteņa pasi.

Saistībā ar garantijas apkalpošanu vērsties :

SIA "Velo Machine"
Helmaņa iela 11, Sigulda, Latvija
e-pasts: info@velomachine.lv
mājas lapa: www.velomachine.lv

Garantijas lapa

Trīsriteņa modelis:

Pārdošanas datums:

Pircēja vārds uzvārds,
paraksts:

Pārdevēja paraksts:

Garantijas remonts tiek veikts 10(desmit) darba dienu laikā.